


FIH-15RS



商品型番:FIH-15RS

分解図No.	部品名
1	運転スイッチノブ
2	スイッチ用シール
3	エンドカバーA
4	エンドカバーA用取手
5	運転スイッチ用カバーA
6	運転スイッチ用カバーB
7	運転スイッチ
8	耐熱カバーA
9	過熱防止装置A
10	過熱防止装置固定具
11	過熱防止装置B
12	耐熱カバーB
13	エンドカバーB
14	本体カバー
15	反射板カバーA
16	反射板カバーB
17	反射板
18	発熱体固定プレートA
19	反射板カバーC
20	発熱体固定プレートB
21	発熱体
22	セラミックフック
23	発熱体フック
24	ガード
25	本体固定プレート
26	ハンドル
27	上向き方向固定ボルト金具A
28	スタンドパネル
29	グロメット
30	スタンドカバー
31	スタンドベース
32	脚
33	脚カバー
34	ネジカバー
35	キャップ
36	転倒時電源遮断装置固定プレート
37	転倒時電源遮断装置
38	ヒューズホルダー取り付けベース
39	ヒューズホルダー
40	ヒューズ
41	基板
42	ケーブルクリップ
43	スタンドベースカバー
44	端子台
45	電源コード固定具A
46	電源コード固定具B
47	電源ボックス
48	膜付きグロメット
49	運転ランプ付き配線
50	配線A

商品型番:FIH-15RS

分解図No.	部品名
51	配線B
52	配線C
53	配線D
54	配線E
55	配線F
56	配線G
57	配線H
58	配線I
59	配線J
60	配線K
61	アース線A
62	アース線B
63	ゴムワッシャー
64	上向き方向固定ボルト金具B
65	横方向固定用ノブ
66	上向き方向固定ノブ
67	ネジボルト・ワッシャー・スプリングワッシャーセット
	取扱説明書
	梱包箱