


# SAC-28DS



## 商品型番:SAC-28DS

分解図No.	部品名
1	排熱ダクト
2	背面カバー
3	ファンASSY固定具
4	天板
5	スイッチカバー
6	運転スイッチつまみ
7.14	首振りモーターASSY
8	ロータリースイッチ
9	首振りスイッチ
10	安全網
11~13.15.16	首振りASSY
17	排熱用シロッコファンケース
18	排熱用シロッコファン
19	ファンモーター
20	冷風用シロッコファンケース
21	モーターステー
22	冷風用シロッコファン
23	冷風ダクト
24	冷風ダクト用エルボ
25	サービスカバー
26	サービスボックス
27	グローメット
28	端子台
29	吸気管
30	蒸発器
31	毛細管接続管
32	コードクリップ
33	仕切り板
34	吹出口ガード
35	毛細管
36	モーターASSY固定金具
37	左側板
38	取手
39	コンプレッサー用コンデンサー
40	コンプレッサー用コンデンサー留めバンド
41	ファンモーター用コンデンサー
42	ファンモーター用コンデンサー留めバンド
43	排気管
44	コンプレッサー
45	ろ過フィルターASSY
46	凝縮器
47	フィルター
48	前面パネル
49	右側板
50	コードブッシュ
52	キャスター
51	ストッパー付きキャスター
53	底板
54	ゴムキャップ
55	ドレンタンク

## 商品型番:SAC-28DS

分解図No.	部品名
56	水車モーターブラケット
57	水車モーター
59	水車モーターファン
58.60A	ドレン皿ASSY
60B	オーバーフローパイプ
61	電源コード
62	コンプレッサー用コード
63	コンプレッサー-スイッチ間コード
64	端子台-スイッチ間コード
65	コンプレッサー-端子台N極間コード
66	首振りスイッチ用コード
67	ドレンホース
68	排熱シロッコファンケース固定用スリーブ
69	バルンサー
70	防振ゴム
71	首振りスイッチ保護カバー
72	首振りモーター用プレート
73、74	飛散防止カバー
75	防振ゴム
	取扱説明書
	梱包箱