


SAC-35HCS



商品型番:SAC-35HCS

分解図No.	部品名
1	ストッパー付きキャスター
2	キャスター
3,5	底板
4	電源コード固定具
6~9,13~19,81,84~94	コンプレッサーASSY
10	ドレンタンクボックス
11、12	除湿水受皿
20	導風板
21	サービスボックス
22	グロメットA
23	冷風モーター用コンデンサー
24	基板固定用脚
25	メイン基板
26	変圧器
27	排熱モーター用コンデンサー
28	コンデンサー留めバンド
29	端子台
30	コンプレッサー用コンデンサー
31	コンデンサー留めバンド
32	左側板
33	電源コード
34	グロメット
35	サービスボックスカバー
36	取手
37	後面板
38	排熱用フレーム
39	排熱用シロッコファンケース
40	排熱用シロッコファン
41	左側サイドステー
42	グロメット
43	排熱用シロッコファンカバー
44	天板
45	排熱ダクト取付プレート
45用	プレート用ネジ
46	排熱ダクト
47	冷風ダクト
48	冷風ダクト用エルボ
49	スイッチシール
50	スイッチベース
51	操作基板
52	操作基板カバー
53	固定クリップ
54	首振りベルト
55	首振りエルボ取付プレート
56	首振りモーター用キャップ
57	プーリーA
58	ワッシャー
59	首振りレバーASSY
60	ステー
61	留め輪

商品型番 : SAC-35HCS

分解図No.	部品名
62	首振りモーター固定具
63	C形留め輪
64	テンション調整用プーリー
65	ワッシャー
66	プーリー用固定具ASSY
67	吹出口プレートASSY
68	モーター固定ゴムナット
69	排熱モーター用ステー
70	排熱用モーター
72	首振りモーター
73	右側サイドステー
74	冷風用モーター
75	冷風用シロッコファンカバー
76	冷風用シロッコファン
77	右側板
78	ドレンタンク
79	冷風用シロッコファンケース
80	プレート
82	フィルター
83	前面板
95	ドレンホース
	取扱説明書